

Österbyväg 28 621 41 VISBY  
Telefon 0498/25 99 90  
[www.osterby.nu](http://www.osterby.nu) / [info@osterby.nu](mailto:info@osterby.nu)

## Lägganvisning Gotlandsgolvet

### Förberedelser

Ta in golvpaketet och låt det bli rumstempererat. Golvet och rummet bör vara ca 18 grader. Öppna inte paketet förrän du skall börja lägga golvet.

Se till att limmet håller rumstemperatur för bästa vidhäftning.

Underlaget skall vara plant och rent från gammal ytbehandling. Spånskiva är idealiskt som underlag. Förlimma spånskivegolvet med en blandning av hälften lim och hälften vatten som rollas på hela golvytan. Låt torka över en natt.

Om du har ett befintligt trägolv skall det slipas trärent. Kom ihåg att lägga Gotlandsgolvet vinkelrätt mot de gamla bräderna.

### Tillbehör

- Klossar 12 mm plywood, uthyres på Österby Brädgård AB
- Gipsskruv ca 30 mm långa
- Trälim, fuktbeständigt, t ex Tremco utelim
- Roller att fördela lim med
- Skruvdragare
- Bits
- Vinkelhake
- Fintandad såg, t ex fogsvans

### Lägganvisningar

Börja med att rita ut var ev sarg, delningar eller mönster skall vara.

Dessa är lättast att lägga sist om man har tillgång till en cirkelsåg med linjal.

Annars kan man börja med att lägga sarg mm.

Grovsortera bräderna efter utseende. Lagg de finaste i blickfånget, t ex innanför dörren. Bräder

med mycket kvist kan man t ex lägga längst in mot väggen eller där man placerar möblerna.

Planera även för skarvar efter samma kriterier. Kiliga bräder lägges ut på golvet och passas.

Stryk rikligt med lim på baksidan av brädan (ej kortsidorna). Om underlaget är spånskiva bör även det strykas med lim (endast när spånskivan inte har förlimmats).

Lägg brädan på plats och skruva genom klossen och brädan ner i underlaget så att det blir ordentlig press. OBS! Brädan skall ligga plant mot underlaget innan den skruvas, skruven skall inte trycka brädan på plats, utan endast bibehålla det tryck du åstadkommit innan. Tryck åstadkommer du enklast med hjälp av din egen tyngd.

Klossarna läggs en styck i varje kant av golvtiljan och skruvas genom kloss och golv ned i spånskivan (eller bef undergolv) med max 300 mm avstånd. Om golvtiljan buktar upp mellan två skruvar så sätts en extra skruv där det buktar upp. Klossarna skall sitta kvar tills limmet torkat, gärna över natten men minst fyra timmar, beroende på temperatur.

Golvbräderna kan läggas kant mot kant eller med ca 0,5-1,5 mm mellanrum om du önskar en markering mellan golvtiljorna, speciellt för den kiliga modellen.

### Efterarbete

När limmet har torkat ordentligt skruvas skruvarna ur och klossarna plockas bort. För att skruvhålen skall gå igen: doppa en trasa i ljummet vatten och skura av golvet med ganska rikligt med vatten. Låt det torka ordentligt.

Smärre kvistar, sprickor och dylikt kan lagas med plastiskt trä eller genom att blanda slipdamm och lim. Tänk på att golvet mörknar med tiden: lagningsmassans färg bör vara mörkare än virket.

### Ytbehandling

Golvet bör slipas med golvslipmaskin och kantslip. Grovlek på slipbanden anpassas till den ytbehandling man skall göra. Sista slipningen görs lämpligen med kornstorlek 80-100 vid olje- eller såpbehandling och vid lackning eller hårdvaxoljning med kornstorlek 120-150. (Golvslip finns att hyra vid Österby Brädgård AB)

Sedan är det dags för ytbehandlingen. Här får tycke och smak råda vad som skall användas. Några exempel på ytbehandlingar är:

- Lut (endast grundbehandling): används för att bevara träets ljushet. Ger en viss patina. Finns i flera olika färgpigmenteringar.
- Såpa: ytbehandling och underhåll av golv enligt gamla principer.
- Olja/Hårdvaxolja: Ger en sidenmatt, torr och len yta med en djup ton av träets egna färger. Finns i flera olika färgpigmenteringar.

